

## Für 3-in-1 Kabelanschluss / Digi-Card / Umwandler

DigiCard: Für die Installation deiner DigiCard prüfe bitte im Handbuch deines Fernsehgerätes, welche der unten aufgeführten Parameter du verwenden musst.

3-in-1 Kabelanschluss: Um einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen, prüfe bitte im Handbuch deines Fernsehgerätes, welche der unten aufgeführten Parameter du verwenden musst.

Umwandler: Um deinen Umwandler zu installieren, benötigst du die Network-ID sowie die Frequenz.

### Parameter:

Antennentyp:	Kabel, Digital, DVB-C, UPC
Sendertyp:	Digital
Netzwerkeinstellung:	Manuell
Network-ID:	<b>43038</b>
Frequenz MHz:	<b>442</b>
Frequenz kHz:	<b>442000</b>
Modulation:	<b>QAM64</b>
Symbolrate:	<b>6900</b>